


Este manual contém informações para instalação e operação do produto. Leia-o cuidadosamente antes de iniciar a sua utilização.

Dados Técnicos:

DESCRIÇÃO	5BMAT10A	5BMAT15A	5BMAT30A
Função	Liga /Desliga	Liga /Desliga	Liga /Desliga
Corrente Térmica (Ith) AC1/AC3	10A/5A	15A/8A	30A/17A
Potência	1,5kW	2,2kW	7,5kW
Tensão Máxima de Operação	600Vca	600Vca	600Vca
Operação	Trifásica	Trifásica	Trifásica
Grau de Operação	IP20	IP20	IP20
Material da Caixa	Metálico	Metálico	Metálico

Dimensões (mm):



Esquema elétrico

Chave liga/desliga

